NF -- 32635 B

1633形・1653形 ボルトメータ ΑC

取 扱 説 明

菊水電子工業株式会社

Property Reserved

# - 保証 -

この製品は、菊水電子工業株式会社の厳密な試験・検査を経て、その性能が規格を満足していることが確認され、お届けされております。

弊社製品は、お買上げ日より1年間に発生した故障については、無償で修理いたします。 但し、次の場合には有償で修理させていただきます。

- 1. 取扱説明書に対して誤ったご使用および使用上の不注意による故障・損傷。
- 2. 不適当な改造・調整・修理による故障および損傷。
- 3. 天災・火災・その他外部要因による故障および損傷。

なお、この保証は日本国内に限り有効です。

# - お願い-

修理・点検・調整を依頼される前に、取扱説明書をもう一度お読みになった上で再度点検していただき、なお不明な点や異常がありましたら、お買上げもとまたは当社営業所にお問い合せください。

日 次  1. 板 説 3  2. 仕 様 4  3. 使 用 法 6  3.1 バネル面かよび端子の説明 6  3.2 側 定 準 備 9  3.3 交流電圧の測定 10  3.4 交流電流の測定 12  3.5 出力計としての利用 13  3.6 波形誤産について 13  3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17  4.1 入 力 節 17  4.2 前 衛 節 18  4.3 指示計駆動 部 18  4.4 出 力 窓 19  5. 保 守 20  5.1 内部の点検 20  5.2 調整かよび校正 21  5.3 修 埋 22  * デンベル換算図(第3-3図) 24  * デンベル独質図(第3-4図) 25		8		次		2/頁
1. 版 説 3 2. 仕 様 4 3. 使 用 法 6 3.1 ベネル面および増子の説明 6 3.2 測 定 準 備 9 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤談について 13 3.7 デンベル換算表の使用法 14 4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前 置 増 幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19 5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22			•			
1. 版 説 3 2. 仕 様 4 3. 使 用 法 6 3.1 ベネル面および端子の説明 6 3.2 測 定 準 備 9 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤蓋について 13 3.7 デンベル換算表の使用法 14 4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前 置 増 幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19 5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22		B	·	Ут		
2. 仕 様 4  3. 使 用 法 6 3.1 パネル面および端子の説明 6 3.2 削 定 準 備 9 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前 置 増 幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22			'	<i>i</i> X		
2. 仕 様 4  3. 使 用 法 6 3.1 パネル面および端子の説明 6 3.2 削 定 準 備 9 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前 置 増 幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22						
3. 使用法 3.1 パネル面および端子の説明 3.2 湖 定 準 備 9 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14 4. 動作原理 17 4.1 入力部 1,2 前置増幅部 1,8 4.3 指示計駆動部 1,8 4.4 出力部 1,9 4.5 電源部 1,9 5. 保守 5.1 内部の点検 5.2 調整および校正 5.3 修理 22 ** デンベル換算図(第3-3図)	1.	概説	. · · · · · · · ·		3	
3. 使 用 法 3.1 ベネル面および端子の説明 3.2 微 定 準 備 3.3 交流電圧の測定 3.4 交流電流の測定 3.5 出力計としての利用 3.6 波形誤差について 13 3.7 デンベル換算表の使用法 4. 動 作 原 理 4.1 入 力 部 4.2 前 置 増 幅 部 4.3 指示計駆動 部 4.4 出 力 部 4.5 電 源 部 19 5. 保 守 5.1 内部の点検 5.2 調整および校正 5.3 修 理 22 ** デンベル換算図(第3-3図)						
3.1 パネル面および端子の説明 3.2 測 定 準 備 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前置 増 幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22	2.	仕 様 .			4	
3.1 パネル面および端子の説明 3.2 間 定 準 備 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前 置 増 幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22	3.	使 用 法			C	
3.2 御 定 単 備 3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前 置 増 幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 爾 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 5.3 修 理 24			端子の説明			
3.3 交流電圧の測定 10 3.4 交流電流の測定 12 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前置 増幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22			DO ) 3			
3.4 交流電流の測定 3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動作原理 17 4.1 入力部 4.2 前置増幅部 4.3 指示計駆動部 4.4 出力部 4.5 電源部 19  5. 保守 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 5.3 修理 22  * デンベル換算図(第3-3図) 24	3.					
3.5 出力計としての利用 13 3.6 波形誤差について 13 3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動作原理 17 4.1 入力 部 17 4.2 前置増幅部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出力 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22  * デンベル換算図(第3-3図)	3.					
3.7 デシベル換算表の使用法 14  4. 動 作 原 理 17 4.1 入 力 部 17 4.2 前置 増幅 部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22  * デシベル換算図(第3-3図) 24	3. 9	5 出力計としての5	利用			
4. 動作原理 17 4.1 入力部 17 4.2 前置増幅部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出力部 19 4.5 電源部 19  5. 保守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修理 22  * デシベル換算図(第3-3図) 24	3. (	6 波形誤差につい	τ		13	
4.1 入 カ 部 17 4.2 前置増幅部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 カ 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22	3. 7	7 デシベル換算表の	の使用法		14	
4.1 入 カ 部 17 4.2 前置増幅部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 カ 部 19 4.5 電 源 部 19  5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22						
4.2 前置増幅部 18 4.3 指示計駆動部 18 4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19 5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22	•				17	
4.3 指示計駆動部 4.4 出 力 部 1.9 4.5 電 源 部 1.9 5. 保 守 20 5.1 内部の点検 2.2 5.2 調整および校正 5.3 修 理 22  * デンベル換算図(第3-3図) 24					17	
4.4 出 力 部 19 4.5 電 源 部 19 5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22  * デンベル換算図(第3-3図) 24					18	
4.5 電 源 部     19       5. 保 守     20       5.1 内部の点検     20       5.2 調整および校正     21       5.3 修 理     22         * デシベル換算図(第3-3図)     24						
5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22 * デンベル換算図(第3-3図) 24						
5. 保 守 20 5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22  * デシベル換算図(第3-3図) 24	4. 5					,
5.1 内部の点検 20 5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22 * デシベル換算図(第3-3図) 24	5.	保安				
5.2 調整および校正 21 5.3 修 理 22 * デシベル換算図(第 3 - 3 図) 24			٩			
5.3 修 理 22 * デシベル換算図(第3-3図) 24						
* デシベル加算図(第 3 - 4 図) 25					24	
	*	マデンベル加算図(	第3-4図)		25	
				•		

概

1.

説

概 説

菊水電子 1633形 及び 1653形 AC ポルトメータは測定電圧の平均値に応じた指 示をする高感度 AC電圧計で、回路はすべて半導体を採用し消費電力も少なく小形軽 量に設計されています。

構成は高入力インビーダンスを有するインピーダンス変換器, 分圧器, 前置増幅器, 指示計回路、出力部、および定電圧回路からなっています。

測定範囲については 1633形は 0.1mV ~ 300 Vrms (-80~+52dBm -80~+50dB V), 1653形は 0.1mV  $\sim 500$  V rms (-80  $\sim +56$  dBm, -80  $\sim +54$  dBV) を 10 dB の等比ステップで12レンジに分割して正弦波の実効値で目盛られた等分割目盛で 5 Hz ~ 1 MHz の交流電圧を測定できます。

さらに出力端子から 1633 形はフルスケール約1V,1653 形はフルスケール約1.5 Vの交流出力電圧が取り出せますから測定中のモニタ又は前置増幅器としても利用で きます。

326 15 B

3

ς; \*\*

菜


仕 様 ` 仕 2. 様 밂 名 ACボルトメータ 形 名 1633 (1653) 源 AC100V 50/60Hz 約 4 VA (内部結線の変更により110,117,220,230,240Vに変更可能) 寸 法  $140(W) \times 200(H) \times 205(D)$  mm (最大部)  $143(W) \times 215(H) \times 235(D)$  mm 重 量 約3 Kg 指 計 示 目盛長 約105 mm 2色スケール フルスケール 1 mA盛 正弦波の実効値換算による ··········· RMS 目盛 (黒色) 1mW, 600Ω 基準による…… dB m 目盛 (赤色) 1.0 V, 0 dB 基準による……… dB v 目盛 (赤色) 入 カ 力 端 子 UHF 形レセプタクルおよび GND 端子 間隔 19 mm (3/4") 入 力 抵 抗 各レンジ 10MΩ 力 容 量 1~300mV(1653は1.5~500mV)レンジ 40 pF以下  $1 \sim 300 \text{ V} (1653 \text{$\tilde{t}} 1.5 \sim 500 \text{ V}) \nu \nu \dot{\nu}$ 25 pF以下 最大入力電圧 1~300mV レンジ (1653は1.5~500mVレンジ) 交流分 実効値で 150 V 波高値で ± 200 V 1~300 Vレンジ (1633のみ) 交流分 実効値で 300 V 波高値で ± 450 V

仕 様 1.5~500 V レンジ (1653 のみ) 交流分 実効値で 500 V 波高値で ±700 V 直流分・全レンジ ± 400 V 12 レンジ RMS目盛のとき 1/3/10/30/100/300 mV 1/3/10/30/100/300 V 1653 は 1.5/5/15/50/150/500 mV 1.5/5/15/50/150/500 dBm およびdBv 目盛のとき -60/-50/-40/-30 /-20/-10/0/10/20/30/40 /50 度 1 kHz において フルスケールの ± 3 % 安 電源電圧の±10%変動に対してフルスケールの0.5%以下 定 度 度 係 数 1kHzにおいて(TYP) 0.05 %/C 周波数特性  $5 \,\mathrm{Hz} \sim 1 \,\mathrm{MHz}$ (1 kHz に対して) 士10%  $10 \,\mathrm{Hz} \sim 1 \,\mathrm{MHz}$ ( ) 士 5%  $20 \, \mathrm{Hz} \sim 200 \, \mathrm{kHz}$ ( ) 士 3% 音 雑 入力端子を短絡して 2%以下 出 力 カ 5 Way 形間隔 19 mm (3/4'')出 力 電圧 フルスケールのとき 約1Vrms (1653は約1.5Vrms) 歪 フルスケールのとき 率 1 kHz において 2%以下 周波数特性 7Hz ~ 250kHz (10MΩ, 50pF接続時)  $+1\sim -3$  dB 付 属 밂 941 B形端子アダプタ 1 取扱説明書 1

奉命 (0) 使 用 法

#### 3. 使 用 法

## 3.1 パネルの説明



第 3-1 図

#### POWERスイッチ

電源をオン・オフするスライドスイッチで、上側 "POWER ON"にスライドすると電源が入り、電 源表示灯⑦が点灯します。

スイッチを入れて後約10秒間は、メータの指針 が不規則に振れることがあります。これはスイッ 投入時のみの過度現象で異常ではありません。

#### ② レンジスイッチ

パネルの中央のツマミで, ツマミの回りの文字は そのレンジにおけるフルスケール電圧値(黒色) 又はdB値(赤色)を表わしています。レンジスイ ッチは時計方向に廻すと高電圧レンジになります。 測定の際, 本機へ不用意に過負荷を与えないよう に、最初は高電圧レンジから設定してメータの指 示に応じて順次低電圧レンジに切換えて下さい。

攀

NP-32535 B

**什 襟** 

③ INPUT端子

測定電圧を接続する入力端子で、UHF形 レセプタクルと GND (グランド)端子に分かれています。


接続は、UHF形(5/8"-24) またはM形( $16\phi$  -1P) のプラグか、標準(間隔 3/4" $=19 \, m$ ) の双子バナナ・ブラグのご使用が便利です。 そのほか、レセプタクルの中心導体にはバナナ・

でいるが、レモノタクルの中心導体にはバナナ・プラグが使用できます。また付属品の『941B形端子アダプタ』を挿入して、GND端子と同じようにバナナ・プラグ、スペード・ラグ、アリゲータ・クリップ(わにロクリップ)、2mmチップおよび2mm以下の導線を接続することができます。レセプタクルの外側導体および GND 端子は、本体のパネルおよびケース内側の導電部と接続して

4

本機のメータはつぎの4種類の目盛があります。 外側より説明しますと,

1633形のメータ目盛



います。


①1目盛 1/10/100mVおよび1/10/100Vレンジのとき使用します。

②3目盛 3/30/300mV および 3/30/300 Vレンジのとき使用します。 使 用 法

> ③dBv目盛 1.0 Vを0dB にとったdBv目盛で, -60~50 dBの全レンジ (12 レンジ) 同一目盛を使用します。

④dBm目盛 測定電圧を1mW・600Ωを基準にとっ たdBm 目盛で読みとることができ, -60~50dBの全レンジ(12レンジ) 同一目盛を使用します。

1653 形のメータ目盛



- ① 50 目盛 5/50/500mVおよび5/50/500 ∇レンジのとき使用します。
- ② 15 目盛 1.5/15/150 mV \$ LU 1.5/15/ 150 V レンジのとき使用します。
- ③ dB v 目盛 1.0 Vを 0 dB にとったdB v 目盛で, -60~50dBの全レンジ(12レンジ) 同一目盛を使用します。
- ④ dBm目盛 測定電圧を1mW・600Ωを基準にとっ たdBm 目盛で読みとることができ, -60~50dBの全レンジ(12レンジ) 同一目盛を使用します。

用 使 法

指示計零調整

指示計の機械的零を調整するもので, 本調整は POWER のスイッチをオフにした状態で調整しま す。

尚,電源オン時は電源スイッチをオフ後,約5分 間以上経過し,完全に指針が零点付近に復帰して から行なって下さい。

6 OUTPUT端子

本機を増幅器として使用するときの出力端子です。 接続は、『941B形端子アダプタ』と同じように バナナ・プラグ,スペード・ラグ,アリゲータ・ クリップ(わにロクリップ),2700チップおよび 2 ㎜以下の導線を使用できますが、標準の双子バ ナナ・プラグが便利です。

⑦ 電源表示灯

本機の電源表示灯で、POWER スイッチがオン時に 点灯します。

後面の説明

後面下部中央にヒューズホルダがあります。

ヒューズホルダ

電源トランスの一次側に入っているヒューズのホ ルダです。ヒューズ交換の際はキャップを矢印の 方向(左回り) に廻して外し、中のヒューズを取 り換えて下さい。

ΗÞ

用 法

使

10

3.2 測 定 準 備

- 1) 前面パネルの右側にある POWER スイッチをオフにしておきます。
- 2) 指示計の指示が目盛の零点の中心に合っているかを確認し、ずれている場合 は指示計零調整⑤ (第3-1図参)で正しく零調整を行ないます。 電源オン時は電源スイッチをオフ後約5分間以上経過し,完全に指針が零点付 近になってから零調整を行ないます。
- 3) 電源プラグを商用電源(100V,50または60Hz)に接続します。
- 4) レンジダイヤルを高電圧レンジ,300V又は500Vレンジに切り換えておき ます。
- 5) POWER スイッチをオンにすると、前面パネル左部の電源表示灯⑦が点灯し ます。スイッチォン後約10秒間は指示計の指針が不規則に振れることがあ り,また同様にスイッチをオフした時も同じような状態になることがありま すが、これはスイッチオン・オフ時のみの過度現象で異常ではありません。
- 6) 指針のふれが安定したところで動作状態になり測定準備が完了します。

#### 3.3 交流電圧の測定

- 1) 測定電圧が微少の場合、または測定を行なう電源のインピーダンスが比較的 高い場合は外部からの誘導を避けるため、その周波数を考慮してシールド線 あるいは同軸ケーブルなどを用いて測定します。測定電圧が低周波でレベル も高く,電源インピーダンスも低いときは付属の941B型端子アダプタを用 いると便利です。
  - ( ご注意:高感度レンジでは指示計からの輻射による結合をさけるためシー ルド線または同軸ケーブルを使用して測定するととをおすすめします。)

=

Ħ

使 用 法

2) 測定は本機に不要の過負荷を与えないように最高電圧レンジから始め、指示計 の指示に応じて順次低電圧レンジに切換えます。

11

3) 指示計目盛は 1.0,3 目盛(1653 では 15,50 目盛)を併用して、その読取り は第3-1表によります。

形名	レン	ジ	目 盛	倍 数	単 位	増幅度 (dB)
	1 mV	-60 dB	1.0	× 1	mV	60
	3 //	-50 dB	3	"	"	50
	10 "	-40 dB	1.0	×10	"	40
	30 "	-30 dB	3	//	"	30
	100 //	-20 dB	1.0	×100	//	20
1633	300 //	-10 dB	3	"	"	10
	1 V	0 dB	1.0	× 1	V	0
	3 //	1 0 dB	3	//	//	- 10
	10 "	2 0 dB	1.0	×10	//	- 20
	30 "	3 0 dB	3	//	<i>!!</i>	- 30
	100 "	4 0 dB	1.0	×100	"	- 40
	300 "	5 0 dB	3	//	"	- 50
	1.5 mV	- 6 0 dB	15	× 01	mV	60
	5 "	- 5 0 dB	5 0	"	"	50
	15 "	- 4 0 dB	15	× 1	"	40
	50 "	— 3 0 dB	5 0	"	//	30
	150 "	-20 dB	15	× 10	"	20
1653	500 //	-10 dB	5 0	11	"	10
1000	1.5 V	0 dB	15	× 0.1	v	0
	5 //	1 0 dB	50	//	//	- 10
	15 #	2 0 dB	15	× 1	//	- 20
	50 "	3 0 dB	50	"	"	- 30
	150 "	4 0 dB	15	×10	//	- 40
	500 "	5 0 dB	50	"	"	<del>-</del> 50

5>

使

用

法

12/1

4) 測定電圧を1 mW,  $600 \Omega$  基準にとった dBm 値で測定するときは各レンジ共通の dBm 目盛を使用し、つぎのように読取ります。

dBmのほど中央にある"0"がレンジ名のレベルを表わしていますから目盛の読みにレンジの示すdBm値を加算した値が測定値になります。

例1 30 dBm (30V)レンジ 7 dBm 目盛の 2 を指示したときは <math>2+30=32 dBm


例2 "-20dBm (100mV)レンジ ″ 1dBm の指示を得たときは 1+(-20)=1-20=-19dBm

#### 3.4 交流電流の測定

本機で交流を測定するには、測定する交流電流 I を既知の無誘導抵抗 R に流し、その両端の電圧を測定し I=E/R より I を計算します。このとき本機の入力端子はGND端子が接地されていることにご注意下さい。

例 真空管のヒータ電流 (公称  $6.3\,\mathrm{V}$ ,  $0.3\,\mathrm{A}$ )を測定したい……… 標準抵抗として,抵抗値  $0.1\,\Omega$ の無誘導形の抵抗を使用し,  $3-2\,\mathrm{M}$  を得たとすれば

$$I = \frac{E}{R} = \frac{29 \times 10^{-3}}{0.1} = 290 \times 10^{-3}$$
(A) = 290 mA を求めることが  
できます。



ACポルトメータ

第 3-2 図

使 用 法

13

### 3.5 出力計としての利用法

あるインピーダンス X の両端に印加されている電圧 E を測定すれば、インピーダンス X 内の皮相電力 VA は  $VA=E^2/X$  で求めることができます。 このときインピーダンス X が純抵抗 R であれば R 内で消費された電力 P は  $P=E^2/R$  となります。

本機の dB m 目盛を使用して,別項のように  $R=600\,\Omega$  であるときはそのまま電力をデシベルで読みとることができます。また第 3-3 図,第 3-4 図のデシベル換算図を使用すれば,負荷抵抗が  $1\Omega\sim10$  k  $\Omega$  の場合でも,図より得た一定の数値を加算して電力をデシベルで読みとることができます。

## 3.6 波形誤差について

本機は測定電圧の平均値に比例した指示をする "平均値指示形"の電圧計ですが、目盛は正弦波の実効値で校正してあります。このため測定電圧に歪があると、正しい実効値を指示せず、誤差を発生することがあります。第3-2表はこの関係を表わしたものです。

測 定	電 圧	実効値	本機の指示
振幅100%基本波		100 %	100 %
100% 基本波 + 10	% 第 2 高調波	100.5	100
" + 20	% "	102	100~102
# + 50	% "	112	100~110
100%基本波 + 10	% 第 3 高調波	100.5	96~104
" + 20	% "	102	94~108
" +50	% "	112	90~116

第 3-2 表

#### 3.7 デシベル換算図の使用法

#### 1) デシベル

ベル (B) は対数を使用する基本的割算で比較する 2 つの電力量の比を 10 を底とする常用対数で表わしたもので、デシベル (dB) は、単位 Bの 1/10 で 1/10 を表わす小文字 d を付し、つぎのように定義されます。

110

用

$$dB = 10_{\log} \frac{P_2}{P_1}$$

使

つまり、電力  $P_2$  が電力  $P_1$  に対し、どの程度の大きさになっているかを常 用対数の10倍で表わしています。

法

このとき P1 と P2 が存在している点のインピーダンスが等しければ電力の比 は一義的に電圧または電流の比をつぎのように表わす場合もあります。

$$dB = 20 \log 10 \frac{E2}{E1}$$
 または = 20  $\log 10 \frac{I_2}{I_1}$ 

デシベルは上記のように電力量の比で定義されたものですが、相当以前からデ シベルの意味を拡張して解釈し、習慣的に一般の数値の比を常用対数的に表示 し、これをデシベルの名で呼んでいます。

例えば、ある増幅器の入力電圧が10mV, 出力電圧が10V であれば、その増 幅度は 10V/10mV = 1000 倍ですが, これを

増幅度 = 
$$20 \log_{10} \frac{10 \text{V}}{10 \text{mV}} = 60$$
 (デシベル)

となり、またRF の標準信号発生器では、出力電圧を表示するのに、その出力 電圧が  $1~\mu V$  に対し何倍であるかをデシベルで表わし、10 mV は

$$10 \text{mV} = 20 \log_{10} \frac{10 \text{mV}}{1 \mu \text{V}} = 80 \quad (\vec{r} \ \vec{\nu} \ \vec{\nu} \ \vec{\nu})$$

としています。

このようなデシベル表示をするときには、基準つまり OdB を明らかにしておく 必要があります。例えば、上記の信号発生器の出力電圧は 10mV = 80dB  $(1\mu V = 0 dB)$ とし、0 dBに相当する量を( )の中に記入しておきます。

#### 2) dBm, dBv

dBm は dB (mW) を略したもので、1 mW を 0dB として電力比を表わすデシベ ルですが、普通その電力の存在する点のインピーダンスが  $600 \, \Omega$  であること も含めている場合が多く,この場合はdB(mW600 $\Omega$ )が正しい記号になりま

前記のように、電力とインピーダンスが定められれば、デシベルは電力と同時 に電圧と電流をも表示することができ、dBm はつぎの諸量が基準になっていま す。

- respective S -770328

使 用 法

0 dBm = 1 mW または 0.775 V または 1.291 mA

#### 3) デシベル換算図の使用法

第3-3図は数量の比をデンベル的に表わすときに使用する図で比較する量が 電力(またはそれ相当)か、電圧、電流であるかによって読みとられる尺度が あります。

例1 1 mW を基準にして5 m Wは何デシベルか………

これは電力比なので、左側の尺度を使用します。 $5 \,\mathrm{mW}/1 \,\mathrm{mW} = 5$ を計算し、図中の点線のように $7 \,\mathrm{dB} \,(\mathrm{mW})$ を得ます。

例2 同じく1 mW を基準にして,50mW および 500mW は何デシベルか 比が 0.1 倍以下および 10以上のときは第 3 - 3 表の関係を利用 して加算によってデシベルを求めます。

> $50 \text{ mW} = 5 \text{ mW} \times 10 = 7 + 10 = 17 \text{ dB}$  $500 \text{ mW} = 5 \text{ mW} \times 100 = 7 + 20 = 27 \text{ dB}$

· 比		デ	デシベル		
	<i></i>	電力比	電圧・電流比		
10,000	$= 1 \times 10^4$	4 0 dB	8 0 dB		
1,000	$= 1 \times 10^3$	3 0 dB	6 0 dB		
100	$= 1 \times 10^2$	2 0 dB	4 0 dB		
10	$= 1 \times 10^{1}$	1 0 dB	2 0 dB		
1	$= 1 \times 10^{0}$	0 dB	0 dB		
0.1	$= 1 \times 10^{-1}$	-10 dB	- 20dB		
0.00	$= 1 \times 10^{-2}$	-20 dB	- 40dB		
0.001	$= 1 \times 10^{-3}$	-30 dB	- 60dB		
0.000	$1 = 1 \times 10^{-4}$	-40 dB	- 80dB		

使 用 法

16

例 3 15 mV は dB (V) ではいくらか

> $1 \, V \, e$ 基準にしているので、まず  $15 \, mV/1V = 0.015 \, e$ 計算し、 電圧電流尺度を使用して  $0.015 = 1.5 \times 0.01 = 3.5 + (-40)$ = -36.5 dB(V)あるいは、この逆算として 1V/15 mV = 66.7  $66.7 = 6.67 \times 10 \rightarrow 16.5 + 20 = 36.5 \, dB(V) : -36.5 \, dB(V)$

#### 4) デシベル加算図の使用法

第 3 - 4 図は,本機で測定した dBm 値から電力を求めるとき使用する加算図 です。

スピーカのボイスコイル インピーダンスが8Ωで, この両端の電圧 例1 を本機で測定したところ-4.8dBm の指示を得た。スピーカに送られ た電力(正しくは皮相電力)は何wか?

> 第3-4図を使用して8Ωに対する加算値を図中点線のように +18.8 を求め、指示値との和がdB( $mW,8\Omega$ )表示した電力に なります。

> $dB(mW, 8\Omega) = -4.8 + 18.8 = +14$ この14dB ( $mW,8\Omega$ )をワットに換算するには、第3-3図を使 用し 14 dB ( $mW.8\Omega$ )  $\rightarrow 25 mW$

例 2 10KΩ の負荷に 1W の電力を供給するには何 V の電圧を印加すれば よいか?

> 1 Wは 1000mW ですから 30dB (mW) になり 30dB (mW,10KΩ) の電圧を計算すればよいわけです。

> 第3-4図により、600Ω→10KQの加算値を求めると,-12.2 ですから本機の指示はdB(mW,600Ω) 目盛上の30-(-12.2) =42.2 でなければなりません。


本機の 40dhm レンジ (0-100V)上に 42.2-40=2.2 dBm を指示させる電圧が求める答で 42.2dBm=100Vとなります。

s - 770330

動 作 原 理

### 4. 動 作 原 理


1633形及び 1653形 AC ポルトメータは、第4-1図に示すように入力部、前置増幅部、指示計駆動部、出力部および電源部から構成されています。



第 4-1 図

#### 4.1 入 力 部

入力部は前段分圧器 (0/60dB), インピーダンス変換器および 10dBステップ 6レンジから成る後段分圧器 (0/10/20/30/40/50dB)から構成され, 第4-2図のようになります。



± S − 77033

動 作 原 理

18

レンジスイッチが  $1 \text{ mV} \sim 300 \text{ mV}$  では(1653 では  $1.5 \text{ mV} \sim 500 \text{ mV}$ )Sta,  $1 \text{ V} \sim 300 \text{ V}$ (1653 では  $1.5 \text{ V} \sim 500 \text{ V}$ )レンジでは S1b に入り,所定の分割を行なった後,インピーダンス変換器に入ります。変換器はEFTを初段に用いたトランジスタ  $Q_{201}$ , $Q_{202}$  によるもので,高インピーダンスから低インピーダンスに変換し後段分圧器に信号を伝送します。


後段分圧器は信号レベルに応じて約 $1\,\mathrm{mV}$ ( $1653\,\mathrm{ct}\,1.5\,\mathrm{mV}$ )に分圧します。 尚,ダイオード $C\,R_{201}$ , $C\,R_{202}$  は過入力のときの保護のためのものです。

#### 4.2 前置增幅部

前置増幅部は入力部よりの微少信号を増幅するための負帰還増幅器でトランジスタ3石から構成されています。

### 4.3 指示計駆動部

トランジスタ Q305, Q306 を使用した増幅器で Q306のコレクタから整流用ダイオードを経て Q305のエミッタへ電流帰還を施しています。



第4-3図

動 作 原 理

19

このためダイオードはほとんど定電流で駆動されることになり, ダイオードの非 直線性は改善され、指示計は直線目盛となります。第4-3図はこの動作を示した もので,増幅器の出力電圧が正のサイクルでは実線で示したようにa→b→c→d と電流が流れ、負のサイクルでは点線のようにd→b→c→aと流れ、指示計はこ

れらの電流の平均値に応じて駆動されることになります。

#### 4.4 出 力 部

前置増幅部のトランジスタQ302のコレクタの電圧を、Q304により増幅し外部に取 出しています。

この出力端子からは指示計がフルスケールのとき約1V(1653では約1.5V) を取出すことができます。

## 4.5 電源

+11V, +25Vの定電圧電源からできています。

+25 Vの定電圧回路は C R103によるゼナーダイオードを基準電圧としQ102により 誤差増幅を行いQ101による直列制御により定電圧を得ています。尚,+11V は基準 電圧の値を利用しております。

1

Ħ

保

守


20


5. 保 守

#### 5.1 内部の点検

筐体上部にある2本のネジおよび左右側面下部にある各2本のネジをはずすとケースがはずれ内部の点検ができます。

第5-1図はケースをはずしたときの各部の配置図です。





第5-1 図

单

5. 2 調整および校正

本機を長期間にわたり使用した後、又は、修理を行なった際、仕様を満足しない 場合は次の方法で調整および校正をします。

1) 定電圧回路の調整

まず回路のトランジスタ Q101のエミッタと接地間に直流電圧計を接続し可変抵 抗R106により+25Vになるように調整します。

2) 低域および高域周波数における校正(前置増幅器)

校正をする前には3.2項の2)の要領で指示計の零調整をしてから次の順序で行 なって下さい。

レンジスイッチを30mVレンジに切換え入力端子へ400Hz 30mV の校正電 圧(低歪率の正弦波)を加えて前置増幅器の可変抵抗 R331 を調整し正しくフ ルスケールに合わせます。(1653 は 50mV レンジ,50mV 入力で各調整)

次に校正電圧の周波数を1MHzにしてトリマコンデンサC315 を調整し同じ値 にします。

3) 前段分圧器の調整

レンジスイッチを1Vレンジに切換え、入力端子へ400Hz 1Vの校正電圧を 加えて分圧器の可変抵抗器 R405 を調整しフルスケールに合わせます。 次に校正電圧の周波数を40kHz にしてトリマコンデンサC405 を調整しフル スケールに合わせます。(1653は1.5 V レンジ,1.5 V 入力で各調整) この $400\,\mathrm{Hz}$  と $40\,\mathrm{kHz}$  の調整を $2\sim3\,\mathrm{回繰り返して完全に校正します}$ 。

4) 出力増幅器の調整

レンジスイッチを1Vレンジにし、入力端子へ400Hz 1Vの校正電圧を加え、 出力端子の電圧が1 V になるように可変抵抗 R330 を調整します。

( 1653 は 1.5 Vレンジ, 1.5 V 入力で出力電圧が 1.5 Vになるように調整 )

保 守 22/

#### 5.3 修 理

本機は入念に組立、調整し厳重な管理のもとに検査を行ない出荷されたものですが、偶発事故あるいは部品の寿命などが原因となり、万一故障が生じた場合には本節にある各部の電圧分布をご参照下さい。

各部の無信号時における電圧分布の一例を第5-1, 2, 3表にしめしてあります。 これらの電圧は接地を基準にして入力抵抗 $11M\Omega$ の電圧計(菊水電子107シリーズ)で測定した値です。

# 1) インピーダンス変換部

١,	ランジスタ	エミッタ ソース(V)	ベ ー ス ゲート(V)	コレクタ ドレイン (V)
Q 201	2 S K - 3 0 A	7. 2		2 1
Q <sub>202</sub>	2 S C 3 7 2	6. 6	7. 2	2 5

第5-1表

### 2) 前置増幅器,指示計駆動部および出力部

١	ランジスタ	エミッタ(V)	ベース(V)	コレクタ(V)
Q 301	2 S C 3 7 2			4. 6
Q 302	2 S C 3 7 2	5. 4	6	9. 7
Q 303	2 S A 4 9 5	5, 4	4. 6	2. 6
Q 304	2 S C 3 7 2	9. 8	1 0.4	2 1
Q 805	"			5
Q 806	. ,	4. 4	5	8

第5-2表


中華 S-770336

		[ ]
I Alts		
		The state of the s
i vr		
		40
		/

#### 3) 電 部 源


トラ	ンジスター	エミッタ(ガソード)()	(7/-7") (V)	コレクタ(V)
Q <sub>101</sub>	2 S C 1124	2 5	2 5. 6	4 6
Q <sub>102</sub>	2 S C 3 7 2	1 1	1 1.6	2 5. 6
CR104	"	3 3	2 5	
CR103	,	1 1	0	

第5-3表



NP 32635 B

7105100 · 50 SK 11



ΝP

7195100 · 50 SK 11